


В настоящем руководстве описываются следующие сервоприводы:

Тип	Класс защиты	Номинальное напряжение	Крутящий момент, Нм	Потребляемая мощность	
				Работа	Остановка
CN-40C1E, CN-40P1E	IP55	24 В перем./пост. тока	40	10 ВА / 6 Вт	1,0 Вт
CN-40C2E, CN-40P2E		120/230 В перем. тока		14 ВА / 10 Вт	2,0 ВА
CNP-40C1E, CNP-40P1E	IP66	24 В перем./пост. тока		10 ВА / 6 Вт	1,0 Вт
CNP-40C2E, CNP-40P2E		120/230 В перем. тока		14 ВА / 10 Вт	2,0 ВА

Комплект поставки

Комплект поставки включает:



1	Крепление	3	Ключ для болтов с внутренним шестигранником
2	Сервопривод		

Инструкция по технике безопасности



Перед началом работ с сервоприводом внимательно прочтите следующую инструкцию по технике безопасности:

- Сервопривод разрешается эксплуатировать только с напряжением, указанным на заводской табличке.
- Сервопривод разрешается эксплуатировать только в зонах, соответствующих указанному на заводской табличке классу защиты.
- Учтите, что сервоприводы этого типа не являются деталями/компонентами, предназначенными для эксплуатации в опасной среде. В особенности это следует учитывать в условиях, требующих обеспечения пожарной безопасности, взрывобезопасности, а также особых мер по охране здоровья персонала.
- Монтаж и электрическое подключение должны проводиться соответствующим авторизованным специалистом.
- Электрическое подключение сервопривода необходимо выполнять в соответствии с действующими стандартами, нормативами и законодательными актами.
- Для отключения от сети необходимо установить соответствующий выключатель (с зазором между контактами не менее 3 мм).
- Сервопривод разрешается эксплуатировать только в исправном техническом состоянии.
- Корпус устройства может открываться только на заводе-изготовителе. Замена соединительного провода этого сервопривода не допускается. В случае повреждения провода необходимо заменить привод.
- При определении требуемого крутящего момента воздушных заслонок следует соблюдать указанные изготовителем заслонки параметры сечения, типа, места установки и технических условий подачи воздуха.
- Ручную настройку разрешается проводить только приложенным или равноценным инструментом.

Применение по назначению

Сервоприводы этого типа предназначены для управления воздушными заслонками отопительных, вентиляционных установок и систем кондиционирования.

Утилизация и возврат



По истечении срока службы привода его необходимо утилизировать в соответствии с действующими директивами и законодательными актами с соблюдением мер по охране окружающей среды или отправить на завод-изготовитель. Изготовитель оставляет за собой право взимать плату за утилизацию привода.

Соответствие стандартам

Принцип действия: Тип 1 (EN 60730-1). Стандарты: EN60730-1, EN60730-2-14, EN-55022 класс B, EN55014, EN61000


Информацию о соответствии нормам ЕС, а также дополнительную информацию Вы найдёте на сайте www.elodrive.com.

These instructions describe the following actuators:

Type	Protection degree	Nominal voltage	Torque in Nm	Power consumption	
				Operating	Stop
CN-40C1E, CN-40P1E	IP55	24 V AC/DC	40	10 VA / 6 W	1.0 W
CN-40C2E, CN-40P2E		120/230 V AC		14 VA / 10 W	2.0 VA
CNP-40C1E, CNP-40P1E	IP66	24 V AC/DC		10 VA / 6 W	1.0 W
CNP-40C2E, CNP-40P2E		120/230 V AC		14 VA / 10 W	2.0 VA

Scope of delivery

The scope of delivery consists of:



1	Anti rotation strap	3	Allen key
2	Actuator		

Safety instructions



Before working on the actuator, please read the following safety instructions carefully:

- Operate the actuator only with the voltages stated on the type label.
- Operate the actuator only in areas that comply with the safety class stated on the type label.
- We point out that actuators of this type are not envisioned as safety-relevant parts/components. This must be especially considered in the areas of fire protection, explosion protection, as well as in areas that require special care to maintain health.
- Installation and electrical connection to be carried out only by accordingly authorised trained personnel.
- The electrical connection of the actuator is to be carried out according to the currently valid standards and directives as well as the legal regulations.
- Install a device to separate the pole conductors (min. 3 mm contact opening) when disconnecting from the power supply.
- Put the actuator into operation only when its technical condition is faultless.
- Only the manufacturer is allowed to open the housing. The unit connection cable cannot be replaced. We recommend replacing the actuator, if the cable is damaged.
- When determining the torque requirement of air dampers the information of the damper manufacturers must be considered in terms of construction type, installation place and air technical conditions.
- Carry out manual adjustment only with the supplied tools, or equivalent tools.

Proper use

Actuators of this type are designed to control air dampers in HVAC installations.

Disposal and taking back



Dispose of the actuator according to the valid environmental directives and regulations or return it to the manufacturer. The manufacturer reserves the right to charge a fee for the disposal of the actuator.

Norm conformity

Mode of action: Type 1 (EN 60730-1). Norms: EN60730-1, EN60730-2-14, EN-55022 Class B, EN55014, EN61000

Information about CE-conformity as well as further information can be found at www.elodrive.com.

Монтаж / Installation




- Монтаж должен проводиться соответствующим авторизованным специалистом. / Installation only to be carried out by authorised trained personnel.

Ослабьте винт (1) адаптера настолько, чтобы можно было вставить вал. / Loosen adapter screw (1) far enough that the axle can be inserted.

Установите сервопривод, как показано на следующем чертеже: с помощью крепления (вариант a1 или a2), либо непосредственным привинчиванием (вариант b1 или b2). / Install actuator according to the following sketch: either with anti rotation strap (version a1 or a2) or direct bolting (version b1 or b2).

Используйте стандартные болты (в комплект поставки не входят). / Use generic screws (not included).

Вновь затяните винт адаптера. / Tighten adapter screw.




SW = растор ключа / wrench size

Электрическое подключение / Electrical connection




- Для отключения от сети необходимо установить соответствующий выключатель (с зазором между контактами не менее 3 мм). / Install a device to separate the pole conductors (min. 3 mm contact opening) when disconnecting from the power supply.
- Электрическое подключение должно проводиться соответствующим авторизованным специалистом. / Electrical connection only to be carried out by authorised trained personnel.

Подключите сервопривод следующим образом. / Connect actuator as follows.




Органы управления / Operating elements



Настройка переключателя (Электрическая тяга) / Setting selection switch (electric operation)

С помощью переключателя отрегулируйте направление вращения согласно положению привода (стороной А или В вперёд): / Set drive direction according to the installation situation (side A or side B in front) as follows with the selection switch:




CW (clockwise) = Вращение по часовой стрелке / Clockwise rotation
CCW (counter clockwise) = Вращение против часовой стрелки / Counter clockwise rotation

Ручное регулирование / Manual setting

Когда привод подключён к сети, его можно вручную регулировать следующим образом: / When the actuator is connected to the power supply it can be operated manually as follows:



- Перед изменением направления вращения дождитесь полной остановки привода. / Before changing direction, wait for the actuator to stand still.
- Избегайте резкого переключения до упора. / Do not drive into the stopping point with momentum.



Переведите переключатель в положение "ВЫКЛ." (1). / Turn switch in position "OFF" (1).

С помощью прилагаемого ключа для болтов с внутренним шестигранником установите сервопривод в желаемое положение (2). / Rotate actuator slowly into desired position using the supplied Allen key (2).

Прочее / Other

Дополнительную информацию (например, о настройке упоров) Вы найдёте на сайте www.elodrive.com. / Further information (e.g. to set the rotational stopping points) can be found at www.elodrive.com.